

COSATTO

BABY STUFF WITH PERSONALITY!

Инструкция по эксплуатации коляски COSATTO YO! STROLLER

ВАЖНО: перед использованием изделия внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните ее. Невыполнение данной инструкции может повлиять на безопасность Вашего ребенка.

Руководство пользователя

Спасибо, что Вы выбрали изделие COSATTO. Пожалуйста, уделите немного времени, чтобы прочитать важные указания по технике безопасности. Соблюдение этих простых правил гарантирует долгое и безопасное использование данного товара.

- **ВАЖНО:** Безопасность ребенка полностью на вашей ответственности.
- Это транспортное средство предназначено для детей от рождения до достижения ими веса 15 кг.
- **ВНИМАНИЕ:** Опасно оставлять ребенка без присмотра.
- **ВНИМАНИЕ:** Используйте ремень безопасности до тех пор, пока ваш ребенок не сможет сидеть без посторонней помощи.
- **ВНИМАНИЕ:** Любой груз, прикрепленный к ручке коляски, влияет на ее устойчивость.
- **ВНИМАНИЕ:** Это изделие не пригодно для бега или катания на коньках.
- Детей надо всегда пристегивать ремнем безопасности и никогда не оставлять без присмотра. При выполнении регулировок следите, чтобы подвижные детали не касались ребенка.
- Данный товар требует регулярного технического обслуживания пользователем.
- Не используйте запасные части и аксессуары, отличные от тех, что одобрены компанией COSATTO, т.к. это может сделать коляску небезопасной.
- Перегрузка, неправильное складывание и использование неоригинальных аксессуаров или запчастей могут повредить или сломать коляску и сделать ее небезопасной. Прочитайте данную инструкцию.
- Не сажайте в эту коляску лишних детей, не перегружайте их товарами или аксессуарами. Нельзя вешать на ее ручку сумки и другие предметы. Корзина предназначена для перевозки груза до 3 кг (6,6 фунтов), распределенного равномерно.
- Не оставляйте ребенка под дождевиком в помещении, в жарких условиях или возле источника тепла, т.к. ребенок может перегреться.
- Убедитесь, что все пользователи знакомы с использованием данного продукта. Она всегда должна открываться и складываться легким движением без применения дополнительных усилий. Если это не так, не применяйте дополнительную силу - остановитесь и прочтите инструкцию.

- Не используйте коляску не по назначению.
- Убедитесь, что ваш ребенок всегда пристегнут подходящим и отрегулированным ремнем безопасности. На ремне безопасности имеются D-образные кольца для прикрепления отдельного ремня безопасности, соответствующего BS 6684 или BS EN 13210, если он потребуется.
- Не разрешайте Вашему ребенку забираться в коляску без посторонней помощи, играть с ней или перевешиваться через нее.
- Не оставляйте ребенка без присмотра, даже на непродолжительное время.
- Всегда пользуйтесь тормозами при остановке. Крепко держите коляску, когда находитесь рядом с движущимися транспортными средствами. Даже при использовании тормозов воздушная струя, порождаемая транспортом, может сдвинуть коляску.
- Соблюдайте осторожность при въезде и съезде с бордюров. Вынимайте ребенка и складывайте коляску, когда поднимаетесь или спускаетесь по лестнице или по эскалатору.
- Убедитесь в том, что сложенная коляска хранится в недоступном для детей месте, так чтобы она не могла упасть и стать причиной травмы ребенка.
- Нельзя перевозить в коляске второго ребенка.
- Не используйте дождевик, если коляска не оборудована капюшоном.

1. Комплектация:

Ваша коляска поставляется в одной картонной коробке и включает в себя следующее:

1. Коляска (с прикрепленной корзиной)
2. Задние колеса x 2 шт.
3. Передние колеса x 2 шт.
4. Капюшон
5. Дождевик + сумка
6. Мягкие накладки ремней безопасности
7. Муфта для ног

2. Установка колес

Чтобы прикрепить заднее колесо, нажмите на маленькую кнопку, находящуюся на колесной арке; вставьте штифт крепления колеса в отверстие для колеса до щелчка и отпустите кнопку. Проверьте, чтобы колесо было надежно прикреплено, и затем повторите вышеописанный процесс с другим колесом.

Чтобы извлечь колеса, нажмите на маленькую кнопку, находящуюся на колесной арке, и отсоедините колесо.

Прикрепите передние колеса, проталкивая штифт крепления колеса в колесную арку до тех пор, пока она не замкнется. Проверьте, чтобы колесо было надежно прикреплено, и затем повторите описанный выше процесс с другим колесом. Чтобы снять колеса, нажмите на кнопку размыкания, расположенную на колесной арке, отсоедините колесо и отпустите кнопку (a).

3. Раскладывание коляски.

Чтобы разложить коляску, сначала откройте замок складывания (a), затем потяните за ручки, нажимая на ножную педаль (b) до тех пор, пока коляска не будет полностью расправлена.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед использованием убедитесь, чтобы все замки были закрытыми.

4. Установка корзины

Корзина для покупок поставляется частично прикрепленной, поэтому требуется только ее окончательное прикрепление к передней части коляски. Оберните ремень корзины вокруг поперечины коляски таким образом, чтобы он был расположен между небольшим штифтом и колесом, и закрепите его с помощью кнопки. Максимальная нагрузка составляет 3 кг (6,6 фунтов). (а) – Кнопка

5. Установка капюшона

Чтобы прикрепить капюшон, пропустите его концы в два держателя, расположенных внутри по обе стороны шасси. Затем пристегните липучки, расположенные с каждой стороны капюшона, к сиденью. Чтобы снять, открепите липучки и выпустите концы капюшона обратно через два держателя.

6. Установка дождевика

Установите дождевик над сиденьем и капюшоном так, как показано на рисунке, закрепите его, пропустив ремни через D-образные кольца, расположенные над колесом, как показано на рисунке. Высвободите дождевик, если ребенок пинает его, иначе он может порваться. Закрепите заднюю и боковые стороны дождевика, используя застежки-липучки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Всегда обеспечивайте соответствующую вентиляцию и снимайте дождевик в помещении или в теплой окружающей обстановке.

7. Использование муфты для ножек

Чтобы установить муфту для ног, открепите ремень безопасности и пропустите его и D-образные кольца через щели, расположенные с задней части ножной муфты. Чтобы удалить ножную муфту, повторите описанную выше процедуру в обратном порядке.

8. Использование тормозов

Чтобы включить: надавите на педаль, расположенную на каждом из задних колес. Проверьте, чтобы тормоза сцепились, попытавшись толкнуть или потянуть коляску. Чтобы выключить: потяните вверх педаль, расположенную на каждом из задних колес.

a = включено b = выключено

9. Использование поворотных колес

Чтобы заблокировать передние колеса и предотвратить поворот, надавите на замок по направлению вверх, как показано на рисунке, и толкайте коляску вперед до тех пор, пока колеса не замкнутся. Чтобы разблокировать передние колеса и позволить им вращаться, надавите на замок по направлению вниз.

10. Использование ремней безопасности

Для удержания ребенка используется ремень безопасности с пятью точками крепления. Чтобы закрепить ремень безопасности, протолкните зажимные скобы в пряжку. Чтобы раскрепить, надавите на зажимные скобы и извлеките из пряжки.

На пояском ремне имеются скользящие натяжные приспособления, которые необходимо тщательно отрегулировать, чтобы ремень безопасности был хорошо подогнан по Вашему ребенку. Чтобы установить самый маленький размер, нужно пропустить натяжные приспособления через D-образные кольца.

D-образные кольца установлены в конце каждого поясного ремня, на случай, если вы захотите прикрепить отдельный ремень безопасности, соответствующий BS 6684.

Чтобы отрегулировать высоту плечевого ремня, освободите лямку от натяжного устройства в задней части сиденья, и поменяйте положение плечевых ремней так, как необходимо. Чтобы уменьшить длину плечевого ремня, установите большую длину в задней части и затем натяните так, как необходимо, используя небольшие натяжные устройства на лямке.

Ремень, проходящий между ножек, также можно отрегулировать, установив большую длину в нижней части сиденья и проведя дополнительные небольшие регулировки в случае необходимости, используя натяжное приспособление на ремне.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда используйте ремень между ножек в сочетании с поясным ремнем.

11. Регулировка сиденья

Чтобы опустить спинку сиденья, ослабьте запорный механизм (b) и дайте сиденью опуститься в нужное положение; затем замкните запорный механизм.

Чтобы поднять сиденье, ослабьте запорный механизм (b), затем потяните за ремень (a), поднимающий сиденье; когда оно достигнет нужного положения, замкните запорный механизм. (a) - Ремень (b) – Запорный механизм

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если вы проводите регулировку в то время, когда ребенок находится в коляске, обязательно поддерживайте спинку сиденья, проводя какие-либо регулировки угла наклона.

12. Складывание коляски

Прежде, чем начать складывать коляску, всегда сначала убирайте дождевик, положив его в корзину, и полностью отворачивайте капюшон. Чтобы сложить коляску, нажмите на защелку (a), расположенную на основном замке (b). Все еще нажимая на защелку, поднимите вверх. Высвободите второстепенный замок (c), как показано на рисунке, надавив ногой. Толкайте ручки вперед до тех пор, пока коляска не сложится пополам. Всегда запирайте коляску на замок, когда она находится в сложенном состоянии, с помощью защелки (a). Имеется ручка для переноски, находящаяся на боку коляски, которая предназначена для транспортировки коляски.

Уход за коляской

Ваша коляска спроектирована так, чтобы соответствовать стандартам безопасности, и при правильном использовании и обслуживании, она прослужит долгие годы без поломок. Шасси достаточно прочное, но оно ослабнет, если задние колеса будут ударяться при спуске по лестнице или с бордюра. Повторяющееся подобное воздействие приведет к поломке. Если ваш ребенок носит жесткую обувь, то она может повредить мягкую ткань. Хранение коляски во влажном состоянии может способствовать появлению плесени.

После пребывания в сырых условиях оботрите коляску мягкой тканью, полностью раскройте ее и дайте хорошо высохнуть, прежде чем убрать на хранение.

Храните коляску в сухом, безопасном месте.

Не оставляйте коляску на солнце на продолжительное время - некоторые ткани могут выгорать.

Обслуживание

Эта коляска требует регулярного технического обслуживания со стороны пользователя.

Изделия COSATTO предназначены для работы при минимальном техобслуживании, однако регулярная смазка подвижных деталей продлит срок службы коляски, а также облегчит процесс складывания и раскладывания коляски.

Если детали вашей коляски станут тугими или возникнут трудности при эксплуатации, нанесите небольшое количество распыляемой смазки, например, силиконовой. Нельзя использовать масло или жир.

Регулярно проверяйте запорные устройства, тормоза, колеса, ремни безопасности, защелки, средства регулировки сиденья, соединения и крепления для обеспечения безопасности и поддержания в полном рабочем состоянии. Они должны всегда свободно двигаться.

Тормоза и колеса подвержены износу, и их следует заменять по мере необходимости.

Необходимо провести техобслуживание вашей коляски и привести ее в исправное состояние, прежде чем использовать ее для второго ребенка или через 18 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше.

Чистка

Капюшон можно чистить, слегка протерев его губкой с теплой водой и мягким моющим средством. Пластиковые и металлические детали можно мыть губкой с теплой водой и мягким моющим средством. Нельзя производить чистку абразивными моющими средствами, моющими средствами, основанными на аммиаке, отбеливателе или спирте.

Запчасти

Запасные части, перечисленные ниже, доступны для Вашей коляски. В случае, если вам потребуется любая из этих частей, пожалуйста, свяжитесь с нами: info@happeak.com

Переднее колесо

Заднее колесо

Корзина

Дождевик

Капюшон

5-точечный съемный ремень безопасности

Сиденье

Мягкие грудные накладки

Ручки