

COSATTO

BABY STUFF WITH PERSONALITY!

Инструкция по эксплуатации коляски для двойни COSATTO YOU2

ВАЖНО: Сохраните на будущее и **ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ.**

Здоровье и безопасность ребенка может зависеть от внимательного прочтения данной инструкции.

Благодарим Вас за выбор продукта COSATTO. Пожалуйста, уделите немного времени, чтобы прочитать важные указания по технике безопасности. Соблюдение этих простых правил гарантирует долгое и безопасное использование данного товара.

ВАЖНО: Безопасность ребенка полностью на вашей ответственности.

- Данная коляска предназначена для детей от рождения до максимального веса ребенка 15 кг. на одно посадочное место
- **ВНИМАНИЕ:** Опасно оставлять ребенка без присмотра.
- **ВНИМАНИЕ:** Убедитесь, что все замки надежно закреплены.
- **ВНИМАНИЕ:** Всегда используйте ремни безопасности, когда ребенок находится в коляске.
- **ВНИМАНИЕ:** Любая нагрузка прикрепленная к ручке влияет на устойчивость коляски.
- **ВНИМАНИЕ:** Данный продукт не подходит для бега или катания на роликовых коньках.
- **ВНИМАНИЕ:** Во избежание травм убедитесь, что ваш ребенок находится вдали, при складывании и раскладывании коляски.
- Дети должны всегда быть под присмотром. Ребенок не должен находиться в коляске при внесении любых изменений в конструкцию. Данный товар требует регулярного технического обслуживания пользователем.
- Для новорожденных детей, и для детей которые не могут сидеть самостоятельно, всегда опускайте спинку в полностью лежачее положение.
- Не используйте запасные части или аксессуары, не утвержденные COSATTO, так как они могут сделать коляску небезопасной.
- Перегрузки, неправильное складывание, а также использование не фирменных аксессуаров или запасных частей могут повредить или сломать коляску, и может сделать продукт небезопасным. См. инструкцию.
- Не перегружайте эту коляску дополнительными детьми, товарами или аксессуарами. Сумки и другие элементы не должны быть подвешены к ручке. Корзина предназначена для перевозки 3 кг товаров, при этом они должны быть равномерно распределены.
- Не позволяйте вашему ребенку подниматься без посторонней помощи, играть или висеть на коляске. Это не игрушка. ☒
- Никогда не оставляйте коляску в дождевике в помещении, в жаркую погоду или вблизи источников тепла, так как это может привести к перегреву ребенка.
- Убедитесь, что все пользователи знакомы с использованием данного продукта. Она всегда должна открываться и складываться легким движением без применения

дополнительных усилий. Если это не так, не прилагайте дополнительную силу - остановитесь и прочтите инструкцию.

- Не используйте коляску для целей, для которых она не предназначена.
- Убедитесь, что ваш ребенок правильно пристегнут, все ремни отрегулированы.
- Всегда используйте тормоза при остановке. Крепко держите коляску вблизи движущихся транспортных средств.
- Соблюдайте осторожность при въезде и съезде с бордюров. Ребенок не должен находиться в коляске при подъеме и спуске по лестнице и эскалаторе.
- Убедитесь в том, что сложенная коляска хранится в недоступном для детей месте, так чтобы она не могла упасть и стать причиной травмы.
- Задний карман на капюшоне - максимальный вес 700 г.

Данный продукт соответствует требованиям BS EN 1888:2012.

Инструкция по эксплуатации (смотрите иллюстрации в буклете).

1. Ваша коляска продается в картонной коробке, и она состоит:

Коляска (рама вместе с корзиной)

Капюшон

Накидка на ножки x2

Дождевик

Подголовник x2

Стиль (дизайн) колес может варьироваться между моделями.

2. Как открыть коляску

Чтобы открыть детскую коляску, сначала освободите ручку автоматической блокировки (а), которая держит детскую коляску в собранном положении (зонтиком). Теперь держа коляску за ручки, аккуратно опустите нижнюю часть. Для завершения операции, нажмите сильно на педаль (b), пока не услышите «щелчок» от вторичного замка (с). ВНИМАНИЕ: Перед использованием, убедитесь, что все запорные устройства исправны.

3. Использование тормозов

Чтобы применить тормоза, необходимо нажать ногой на рычаг вниз (а). Проверьте тормоз: попытайтесь продвинуть коляску вперед на небольшое расстояние. Чтобы освободить тормоз, поднимите один из рычагов (б).

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда используйте тормоза перед посадкой/высадкой ребенка в /из коляски.

4. Использование передних колес.

Для того чтобы передние колеса поворачивались, надавите на рычаг блокировки, как показано на рисунке (а). Для блокировки колес поднимите рычаг замка вверх (b) и запустите коляску, пока не услышите «щелчок» каждого колеса, как они запирают на месте.

5. Использование ремней безопасности.

Пятиточечные ремни безопасности обеспечивают безопасность вашего ребенка. Для того чтобы пристегнуть ремни поместите язычки замка в центральную пряжку (а). Чтобы отстегнуть нажмите на кнопку в центре пряжки (b) и снимите зажимы. Раздвижные регуляторы установлены на ремне и должны быть тщательно отрегулированы таким образом, чтобы ремень подходил и не беспокоил Вашего

ребенка. Чтобы настроить до точных размеров Вам потребуется продеть через регуляторы "D" кольца.

Кольца 'D' устанавливаются в конце каждого ремня, если вы захотите приложить отдельный ремень соответствию с BS EN 13210. Длина каждого ремня может быть изменена с помощью регуляторов (c), (d) и (e). ВНИМАНИЕ: Всегда используйте ремень между ножек в сочетании с поясным ремнем.

Все ремни можно снять для очистки. Чтобы снять плечевой ремень и ремень между ножек проденьте пластиковые зажимы через спинку сиденья (F) и (G). Чтобы снять поясничный ремень, в первую очередь необходимо продеть край ремня сквозь прорезь в металлической клипсе (H) и вытащите через сиденье.

Чтобы одеть ремни необходимо выполнять данные действия в обратном порядке.

6. Установка мягких аксессуаров.

Для установки Конверта, необходимо отстегнуть ремни безопасности (отстегнуть плечевые ремни от поясничного) и снять нагрудные подушечки и подушечку для головы (a). Проденьте плечевые ремни через отверстия в Конверте (B, C и D). Прикрепите ремни с липучкой Velcro ® (e) в верхней части Конверта на спинку сиденья. Вставьте подушечку для головы и нагрудные подушечки обратно на плечевые ремни и снова закрепите их с пряжкой.

7. Регулирование спинки сиденья.

Спинку сиденья можно регулировать в четырех различных позициях. Чтобы опустить спинку, просто поднимите рычаг за спинкой, она автоматически опустится. Чтобы поднять нажмите на спинку вверх к необходимому углу наклона: он закрепится автоматически.

8. Использование подножки

Чтобы опустить подножку, поднимите оба рычага (на нижней части) вперед одновременным нажатием и опустите подножку. Чтобы поднять подножку, просто потяните подножку вверх и она автоматически встанет на место.

9. Снятие корзины.

Чтобы снять корзину для чистки, откройте 4 ремня, два по обе стороны. Чтобы снова поместить корзину на место, просто прикрепите 4 ремня как было. Максимальная нагрузка 3 кг (6lb) товаров, равномерно распределены.

10. Установка капюшона.

Для установки капюшона, поместите позади сиденья (a), поместите скобки в крепления на шасси труб (b) и нажмите вниз, как показано, до тех пор пока они не защелкнутся. Прикрепите липучки Velcro ® петли на обе стороны от капюшона к передней «ноге» рамы (c).

Прикрепите липучки Velcro ® вкладки для сиденья с каждой стороны (d). Липучки Velcro ® вкладок в нижней части капюшона прикрепите к спинке сиденья, когда спинка находится в его нижнем положении.

Для снятия капюшона Velcro ® вкладки и петли, нажмите на рычаги под капюшоном крепления (e) затем поднимите капюшон.

11. Использование капюшона.

Чтобы раскрыть капюшон, потяните верхнюю часть капюшона вперед (a), пока он не встанет на место. Чтобы свернуть капюшон, просто нажмите на капюшон.

12. Использование дождевика.

На закрытый или открытый капюшон, поместите прорезь так, чтобы короткая часть дождевика была сзади коляски (а). Спереди оберните ремни вокруг шасси и закрепите их (b). С обратной стороны коляски используйте липучки Velcro ® (c).

13. Складывание коляски

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед тем как складывать коляску, убедитесь, что спинка находится в самом вертикальном положении. А так же уберите дождевик, поместив его в корзину, и сложите капюшон полностью назад.

Чтобы сложить коляску необходимо потянуть за ручку вверх (а) и в то же время нажать на вторичном замок (b).

Продолжая нажимать на вторичного замок блокировки, нажмите на рукоятки вперед, что бы коляска сложилась. Продолжайте, пока коляска складывается пополам

Перед тем как коляску поднять, проверьте сработал ли корректно автоматический блокиратор.

Уход

Ваша коляска разработана в соответствии со стандартам безопасности и правильная эксплуатация и техническое обслуживание позволит ей много лет бесперебойно работать. Шасси крепкое, но будьте внимательны, когда спускаете коляску вниз по лестнице или с бордюра. Если ваш ребенок носит жесткую обувь, то подошва может повредить мягкие ткани. Хранение влажной коляски будет способствовать появлению плесени. После пребывания в условиях повышенной влажности, раскройте коляску и дайте ей полностью высохнуть перед хранением. Храните коляску в сухом и безопасном месте. Не оставляйте коляску на солнце в течение длительного времени - некоторые ткани могут выгореть.

Обслуживание

Эта коляска требует регулярного технического обслуживания со стороны пользователя.

COSATTO продукты предназначены для работы при минимальном обслуживании, однако регулярно смазывайте движущиеся части, что позволит продлить срок службы вашей коляски и сделать открытие и складывание проще. В качестве смазки используйте, например, силикон. Не используйте масло или жир. Регулярно проверяйте запорные устройства, тормоза, колеса, ремни безопасности, регуляторы положения спинки, чтобы обеспечить их безопасность и полное рабочее состояние.

Тормоза и диски подвержены износу и должны быть заменены в случае необходимости. •Ваша коляска должна обслуживаться, прежде чем использовать его для второго ребенка или после 18 месяцев, что наступит раньше.

Чистка

Капюшон можно очистить губкой слегка смоченной в теплой воде с мягким моющим средством. Пластиковые и металлические части протираются губкой с чистой теплой водой и мягким моющим средством. Никогда не используйте абразивные чистящие средства, на основе аммиака, дезинфицирующие средства. Для мытья мягких товаров пожалуйста, обратитесь к их соответствующим меткам по стирке.